



# ABO valve

ABsOlute flow control



DN 15 – DN 300

PN 10, PN 16

## PŘÍRUBOVÉ FILTRY

Pro zachycování mechanických nečistot, s vypouštěcí zátkou

[WWW.ABOVALVE.COM](http://WWW.ABOVALVE.COM)

# PŘÍRUBOVÉ FILTRY DN 15 - DN 300

## APLIKACE

Filtr je používán k zachycování mechanických nečistot, které obsahuje přepravované médium, a zajišťuje správnou funkci armatur nebo přístrojů. Pracovní látkou mohou být neagresivní kapaliny.

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stavební délka dle DIN3202-F1

Vrtání přírub dle EN1092:1997-PN10/16

Pracovní tlak: PN 10, PN 16

Pracovní teplota: 0 - 100 °C

Barva: RAL 5005

## MATERIÁL

Číslo	Název dílu	Materiál
1	Těleso	Šedá litina 0.6025 (GG25)
2	Víko	Šedá litina 0.6025 (GG25)
3	Těsnění	Nerezová ocel + grafit
4	Šroub	Uhlíková ocel
5	Vypouštěcí zátka	Nerezová ocel

## SÍTO

Materiál síta: nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)

DN	50 - 100	200 - 300
Rozměr děrování	0,5 - 0,7	1,6
Tloušťka plechu	0,5	0,8

Rozměry jsou uvedeny v mm.

## MONTÁŽ

### Přírubové filtry FRI-16

Filtr se montuje do libovolné polohy s podmínkou, že směr proudění média musí souhlasit se směrem šipky na tělese a hrdlo s víkem musí směřovat dolů

## ROZMĚRY

DN		L	H	d1	PN 10		PN 16		b	Váha (kg)
mm	palce				d2	n * d3	d2	d3		
15	1/2"	130	42,5	95	65	4 * 14	65	4 * 14	14	3
20	3/4"	150	47,5	105	75	4 * 14	75	4 * 14	16	4
25	1"	160	52,5	115	85	4 * 14	85	4 * 14	16	5
32	1" 1/4	180	55	140	100	4 * 19	100	4 * 19	18	7
40	1" 1/2	200	115	150	110	4 * 19	110	4 * 19	19	8
50	2"	230	128,5	165	125	4 * 19	125	4 * 19	19	10
65	2" 1/2	290	155	185	145	4 * 19	145	4 * 19	19	14
80	3"	310	181	200	160	8 * 19	160	8 * 19	19	17
100	4"	350	205	220	180	8 * 19	180	8 * 19	19	23
125	5"	400	241	250	210	8 * 19	210	8 * 19	19	34
150	6"	480	284,5	285	240	8 * 23	240	8 * 23	19	45
200	8"	600	356	340	295	8 * 23	295	12 * 23	20	68
250	10"	730	416,5	405	350	12 * 23	355	12 * 28	22	112
300	12"	850	519	460	400	12 * 23	410	12 * 28	24,5	170

Rozměry jsou uvedeny v mm.

**Upozornění:** Informace obsažené v tomto prospektu jsou pouze informativní. Podrobná specifikace Vám bude poskytnuta v nabídce. Společnost ABO valve nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé špatným vyložením nebo užitím informací obsažených v tomto prospektu.

Změna údajů vyhrazena.

**Company HQ – Czech Republic:**  
ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc  
Tel: +420 585 202 226, +420 585 224 087  
Email: export@abovalve.com  
www.abovalve.com

**Slovensko:**  
ABO Slovakia, s.r.o.  
Banská Bystrica  
Tel: +421 484 145 633  
Email: aboslovakia@aboslovakia.sk  
www.aboslovakia.sk

**Russia:**  
ABO ARMATURA Ltd.  
Smolensk  
Tel: +7 4812 31 28 27  
Email: aboarmatura@yandex.ru  
www.aboarmatura.ru

**Singapore:**  
ABO Asia & Pacific Pte. Ltd.  
Singapore  
Tel: +65 9728 2441  
Email: sales@abovalve.com.sg  
www.abovalve.com.sg

**Brazil:**  
ABO Brasil  
Simões Filho - Salvador  
Tel: +55-71-8787-4599  
Email: bernardo@abovalve.com  
www.abovalve.com

